

## Základní nastavení GSM Modulu iQGSM-R1

### pro teplovzdušné topení LF BROST

#### Doporučené nastavení

1. Vložte sim kartu do jakéhokoliv telefonu a aktivujte (stačí zavolat nebo poslat SMS)
2. Vložte sim do přístroje iQGSM-R1
3. Propojte s kabelem topení (viz schéma)
4. Z vašeho telefonu zašlete sms zprávu na číslo iQGSM-R1 modulu
  1. 1234CONTROL3
  2. 1234ADD vaše telefonní číslo

tvár sms - hromadné uložení až 10 uživatelů: 1234 1.číslo, 2.číslo, 3.číslo, 4.číslo 5.číslo, 6.číslo, 7.číslo, 8.číslo, 9.číslo, 10.číslo - mezi čísly čárka a mezera

příklad (hromadné uložení 4 čísel): 1234 ADD +420123456789, 123456780, +420321654987, +42078965412

3. 1234TIMER 00:30:00 – nastaveno zapnutí na 30 minut ( můžete si zde nastavit co potřebujete – hh:mm:ss  
0 = časovač vypnut, relé je trvale zapínáno a vypínáno (střídavě prozvoněním, nebo sms příkazy)
4. Kontrola údajů : 1234INFO

Zpětná sms přijde v tomto tvaru:

Info sms:OUT:OFF ,SIGNAL:96% TEL:1/10,TIMMER 00:30:00 ,  
CONTROL:1(CALL),TEXTON: out on, TEXTOFF: out off, (R verze  
zařízení, SN výrobní číslo zařízení)

Nyní stačí zařízení prozvonit (zazní obsazovací tón – zařízení povel přijalo) a začne topit dle vašich požadavků.